

大娱号 AI 无蓝绿全场景智能直播系统 操作手册



福建大娱号信息科技股份有限公司



目录

第一	章	易直打	番旗舰版使用场景介绍	1
	—	易國	王播旗舰版直播间场景效果图	1
		1、	场地大小:	1
		2、	环境搭建与摆放:	1
	二、	易國	王播旗舰版直播工具重要部件介绍	2
第二	章	易直掛	番旗舰版软件操作介绍	3
	—	软件	+ 安装及卸载	3
		1、	软件安装	3
		2、	软件安装注意事项:	4
	二、	打开	开软件前后准备工作	5
	三、	易國	王播平台登录	7
		1、	进入平台	7
		3、	进入平台首页	8
		4、	平台互动	9
		5、	退出平台	9
	四、	软	件主页面介绍	.10
		1、	主页面分三个区域介绍:	.10
		2、	场景编辑区域(区域 1)	.10
		3、	预览画面及设置功能(区域 2)	16
		4、	素材控制 (区域 3)	30
		5、	整体画面的导入与控制	32
第三	章打	是词智	器的使用说明	33
	—	大姚	吴号提词器系统概况:	.33
	二、	大姚	吴号提词器系统操作介绍	.33
		1、	打开软件	33
		2、	字幕导入	34
		3、	字幕编辑	34
		4、	字幕保存	35
		5、	输出字幕	35
		6、	预览屏字幕编辑	.36
		8、	时间显示字体大小设置	36
		9、	参考线的设置	.36
		10	、开始/暂停按钮	.37
		11	、摄像机信号源	.37
		12	、本地素材信号源	37
		13	、桌面捕捉信号源	38
		14	、合成信号	.38
		15	、本地信号	.39
		16	、角色的颜色设置	39



第一章 易直播旗舰版使用场景介绍



一、易直播旗舰版直播间场景效果图

1、场地大小:

易直播旗舰版直播间的建设场地一般根据现场实际场地而定,因为旗舰版直播间是团队 协同式的直播,对场地的要求比较大一些,但常规性的团队直播间至少以宽5米左右,长6 米左右,当然有特殊需求的可以在此基础上再进行扩大面积,添加相关的设施。

2、环境搭建与摆放:

1) 抠像幕布距离主播桌内侧 1.2m 左右;因本系统自带虚拟抠像功能,所以可以配置蓝/绿幕布来作为背景,以便于抠像,考虑到主播很可能会有站播或坐播,建议幕布宽度不低于 4m,高度不低于 2.7m。如果有需要全身抠像的,必须配置 L型或者 U型的蓝/绿箱。

2)易直播旗舰版推车(以下简称推车)中心位置距离主播在 2-3m 左右(在此位置配置 电源地插或插线板,以便随时给推车充电),根据拍摄场景的不同,可以移动推车的位置, 当然也可以根据拍摄角度的不同进行来伸缩旋转摄像机和监看屏的摇臂。

3)补光灯一般会配置一套专业补光灯,左右各一个,放置在主播桌的左右侧前方 1m 左右处,灯光支架底座处需各配地插或插线板给灯光供电;其次推车上还自带一个环形面光



灯,用来面部补光;根据现场的光线,可以调整补光灯的远近,或直接调整光线的亮暗,同时在装修环节也要在顶部安装顶灯,以保证光线的充足,负责将影响抠像效果。

二、易直播旗舰版直播工具重要部件介绍



推车各部件功能介绍

旗舰版直播车整体采用一体化设计,将不同的岗位职责集中在了一个大推车上,方便了 直播的协同作战;整体车身配置移动滑轮、大主机箱、4个显示设备和一个摄像机,其中主 播监看屏、题词显示屏、运营管理及数据展示屏、摄像机均采用摇臂设计,可以伸缩调整位 置,其次在运营管理显示屏下方设计了提词器主机台面。

1) 主播监看屏: 主播用来监看自己的最终画面, 或者还可以在此屏幕上展示题词内容。

2) 监看屏摇臂:可以上下、前后、左右调整监看屏的位置。

3) 技术操作屏: 技术人员操作屏(固定在推车台面上,不带摇臂)。

4) 收纳箱:可以存放技术岗上的小物件,比如麦克风、遥控器、电池等等。

5)移动滚轮:当设备需要移动时,可以打开滚轮刹车,进行移动,移动后需要踏下刹车, 保证车体平稳。

6) 主机及线材收纳箱:易直播主机及其接线的收纳箱。

7) 主播摄像机:用于拍摄主播画面



8) 摄像机摇臂:经过前后、左右、上下的调整摄像机的位置。

9) 提词器: 直播推车车身设计了提词器主机位置, 方便实时导入题词内容。

10) 环形面光灯: 主要用来给主播补充面部光线。

第二章 易直播旗舰版软件操作介绍

一、软件安装及卸载

1、软件安装

1) 、打开软件安装包后弹出窗口如下:

	副以易直播 之前请	检测许可证协议	义。·如果你	接受协议	中所有
🥑 余款,甲	市下方的名加法框。	甲击 11一步	(N)」 继续:	°	
版权所有,盗版	必究。				
1471 1204 (miles / miles / miles					

2)、勾选"我接受",点击"安装"进入下一步后如下图:

> 安装虚拟易直播: 安装文件夹			×
- シ Setup 将安装 虚拟易直播 在下列文 击 [浏览(B)] 并选择其他的文件夹。 程。	件夹。要安装到 ¹ 単击【安装(I)	不同文件夹] 开始安装	;,单 装进
─ 目标文件夹 <mark>D:\DyhEasyLiving</mark>	<u>></u>	浏览(B)	
所需空间: 1.6GB 可用空间: 972.7GB			
	<u>〈上一步(P)</u>	安装(<u>[</u>)



3)、虚拟易直播安转完成



2、软件安装注意事项:

1) 注意事项1

发货的设备软件都是安装好的,如果软件有问题需要重新安装时需要卸载已安装的软件,然后重启主机,删除 DyhEasyLivingPro 文件夹,保证完全清理干净后再重装软件,重装软件后需要重启主机。如果卸载删除不干净,还残余上次版本的软件,重装软件后很可能软件异常还会复现。

2) 注意事项 2

软件卸载:鼠标右键软件图标点击文件位置,双击 uninstall. exe 程序进行卸载。







3) 注意事项 3

卸载完成后需要重新启动主机,再去删除残余的文件,然后再进行重新安装软件。

	~	
	名称	修改日期
~	3D效果图及视频	2022/11/15 16
~	📑 360Downloads	2022/8/13 17:
R	360安全浏览器下载	2022/11/23 1
A	360驱动大师目录	2022/4/18 9:2
A	aDrive	2022/11/18 1
	📙 BaiduNetdiskDownload	2022/6/22 14:
书	Capture	2022/9/9 13:5
	DyhAudio	2022/4/27 9:2
	DyhCapture	2022/6/7 23:4
	- DyhEasyLivingPr	2022/11/23 14
	FFOutput	2022/11/24 8:
	FormatFactory	2022/11/23 14
	KuGou	2022/3/22 12:
£	MicrosoftOffice2010_XiTongZhiJia	2022/3/22 0:0
	OBS_Studio_25.0.1_64bit_Green	2022/5/16 10:
2	Program Files	2022/3/22 0.5

二、打开软件前后准备工作

1、打开并检查周边设备

在打开软件前确保4个显示器、摄像机、麦克风、灯光、提词器等重要设备打开, 以及设备的摆放到位。

2、检查音视频

检查声音输入、摄像机信号输入是否正常



3、打开软件

双击桌面"大娱号虚拟易直播"打开软件



4、选择麦克风与摄像头

选择麦克风、摄像头、横屏/竖屏模式,点击"开始"按钮

易直播系统				- ×
	直播方式			
	适用于电脑直播、手机横屏直播	适用于手机器屏直	U 播 选择对应的摄像头	
	4	主播镜头: Integrated Webcam 分辨率: RUL 変克风: 変克风時列 (年時の本 智奈(大)	分辨率选择	
			选择麦克风	
		开始		



三、易直播平台登录

大娱号易直播实训平台是与直播工具可以直接对接的,如果用户只是使用单纯的直 播工具,将不涉及与易直播实训平台对接部分。

1、进入平台

点击界面右下角"大娱号平台"图标,进入平台登录界面





2、登录账号密码

输入平台账号和密码(账号密码问管理员获取)



3、进入平台首页

登录成功后,软件界面正上方将显示登录账号。并在箭头所指按钮处可以点击进入易直 播平台页面。

		34 T F 111 Z	
合成预览 切换至翌屏模式	zy_test129	直播间	
	火下		进入平台页面



4、平台互动



主页右侧平台互动功能,可以发送消息互动打字聊天,同时也可以观看在线人数。

5、退出平台

点击主页面右下角"退出"按钮,将提示推出确认弹框,进行平台退出。





四、软件主页面介绍

1、主页面分三个区域介绍:

左边(区域1)为直播脚本以及脚本内所含的素材图层,包括背景素材、主播镜头素材、 商品素材、功能特效素材等;该区域的主要任务是随时准备给预览画输送素材、调整人物抠 像等。

中间(区域 2)为直播效果的预览画面,中间上方为直播间的信息以及直播状态的控制 按钮,有横屏/竖屏的切换、账号的显示、直播观看地址及二维码、平台进入通道等;下方 为设置按钮;在一般直播模式下,有录制按钮、目录、题词页、高级功能等。在竞赛模式下, 有拍照、开始直播、高级设置等,(下面将会详细讲到各功能)。

右边(区域 3)为每个图层内容的编辑界面和直播互动信息及素材控制按钮、登录平台 按钮、退出按钮等;主要负责在直播时控制预览画面中素材的出没、位置、声音大小、桌面 素材的捕捉等。



2、场景编辑区域(区域1)

可以进行"背景风格"、"商品展示"、"主播镜头"、"前景装饰"以及"功能特效"进行编辑添加。

1) 背景风格

•可以将准备好的背景素材添加进来作为直播背景。

点击左下角添加功能-选择背景图片-确定后背景图片就到了背景库中,双击该图片,图片将



展现在直播背景画面中。



•点击上一个/下一个按钮,将会自动切换直播背景,同时可以将背景素材删除或者全部删除。



•点击"所有在线资源",将会弹出在线的背景资源供其选择下载,可以在己下载资源中进行双击选择调用。



2)商品展示

•点击左下角的添加,选择所要展示的商品素材,添加在商品展示区,双击即可以展示在直播画面中。



3) 前景装饰/功能能特效

• "前景装饰"和"功能特效"与"背景风格"素材添加功能基本一样,可以参考"背景风 格"操作。





4) 主播画(主面播镜头)



选择摄像头一或摄像头二,可以分别进行各路抠像处理,互不影响;

•抠像处理:

选择摄像头----调整摄像头画面对正主播取景---将"抠像启用"按钮打开---点击抠像并 取蓝/绿背景色,此时主播已经被抠像在所搭建的虚拟场景当中----如果出现边缘还没有抠干 净的,可以调节摄像头对应的相似度、平滑度等一些参数---直到抠像最佳效果。



背景风格	商品展示	主播镜头	前景装饰	功能特效
	摄像头一		摄像头	=
		属性	and Webser	属性
<none> 默认</none>		↓ ↓ 数认	grated webcam	
抠像 抠像启用:	7 8	線顯转: 🚺 关	边缘处理:) X
	0			5

如果需要人物镜像,可以开启"镜像翻转按钮"



如果抠像后边缘有绿边,可以开启"边缘处理"按钮

_				
	摄像头一		摄像头	=
	୍		୍	
	Ŷ			
(DODO)		属性 Inter	rated Webcam	属性
默认		 ✓ ✓ <li< td=""><td>futed frebeam</td><td>v</td></li<>	futed frebeam	v
10				1

•AI 无蓝绿抠像:

本系统支持在没有蓝/绿幕布做背景的前提下,在自然环境下也可以将物体或者人物经过 AI 抠像技术抠在虚拟的场景当中。

选择一个摄像机信号拍摄到需要抠像的位置,打开 AI 抠像,选择手动抠像,然后人物 走进摄像机画面,此时人物已经被抠在了虚拟场景当中。

	N17041806			88 期
背景风格	商品展示	主播镜头	前景装饰	功能特效
-	摄像头一		摄像多	L=
	1			-
G				
			M	
M70280 PCL A	alog 01 Capture	MILE	0380 PCL Analog 0	1 Capture
RGB24 1280x72	20 50.00fps	RGI	324 1280x720 50.00)fps
AI抠像:	#			
AI#	动抠像	J自动抠像		
	8			
1111 P				
上栽剪:		0		
上栽剪: 下裁剪:		0		
上栽剪: 上栽剪: 下裁剪: 左裁剪:		0		
上裁算: 上裁算:		0 0 0 0 0 0		



易直播旗舰版操作手册



• 裁剪处理:

对于摄像机拍摄到的画面,有些边缘部位很可能拍摄到了绿布以外的画面,如果在画面的左边,那就用左裁,在右边就用右裁,上边就用上裁,下边就用下裁,最后使画面背景全为绿色/蓝色,这样抠像出来的画面才会干净。

摄像头一	摄像头二
Q	
属性	属性
<none> ~</none>	Integrated Webcam 🗸
默认 ~	默认 ~
相似度: 平滑度: 色溢值:	5 70 70
裁剪:	
上裁剪	0
左裁剪:	0
右裁剪:	o
美颜:	

• 美颜功能:

根据主播喜好,可以选择开启美颜功能,并且可以拉动进度条进行微调,使肤色更加出

大 大 訳 日 初 日 初	福建大娱号信息科技股份有限公司	易直播旗舰版操作手册
众		
	右裁剪:	0
	美颜:	
	美颜: 关	-
	亮度值:	11
	磨皮度:	30
	瘦身:	50 -

3、预览画面及设置功能(区域 2)介绍

 1)预览窗口中将显示素材区域所推送的背景素材、特效素材、人像素材等。这些素材 均是多层叠加显示在画面当中的,当选中某一个素材后,可以用鼠标拖动移动素材在画面中 的位置,也可以用鼠标滚轮滚动将素材变大变小。



2) 进入高级设置



•录制设置:

	录制目录:	D:/DyhCapt	ure/	选择目录	
直播设置	视频码率:	6000	kbps		
	音频码率:	128	kbps		
制出设直	录制帧率:	30	fps		
音频设置	录制格式:	mp4(推荐)	•		
平台信息	延迟帧数:	5			
更多功能			恢复默认设置		
关于我们					

在录制目录处可以更改录制文件存放路径,视频码率、音频码率、录制帧率、录制格式、 延迟帧数可以根据实际使用进行更改和选择。

• 直播设置:

录制设置	平台类型:	平台直播	
直播设置	直播间:	直播间	
输出设置	视频码率:	2000 kbps	
	音频码率:	128 kbps	
音频设置	直播帧率:	30 v fps	
平台信息		开始直播时将平台页面设置为 正在直播	
		✓ 结束直播时将平台页面设置为 直播结束	
更多功能			
关于我们			

平台类型可以选择"平台直播"和"自定义直播","平台直播"是对接的易直播实训 平台的直播,比如竞赛直播时需要选择"平台直播""自定义直播"是可以填写 rtmp 推流 地址的直播,视频码率、音频码率、直播帧率可以根据实际情况更改。

福建大娱号信息科技股份	分有限公司			易直播旗舰制	返操作手册
	For All Street				×
录制设置	平台类型:	自定义地址			
直播设置	rtmp地址:	1	-		
输出设置	视频码率:	2000	kbps		
音频设置	音频码率: 直播帧率:	128 30	kbps fps		
平台信息					
更多功能					
关于我们					

• 输出设置:

勾选分屏输出,才能在第二屏上看到预览画面

		×
录制设置		
直播设置	分解输出	
输出设置		
音频设置		
平台信息		
更多功能		
关于我们		

•音频设置:

此处可以选择不同的麦克风,音量处如果有绿色音柱在跳动,证明已经有声音可以正常 输入。

	易」	直播旗舰版操作手册
	_	×
录制设置	麦克风: 麦克风阵列 (英特尔® 智音技 V 刷新	
直播设置	音量:	
输出设置		
音频设置		
平台信息		
更多功能		
关于我们		

•平台信息:

勾选直播仓,点击打开直播仓信息,可以观看直播仓内容

			×
录制设置			
直播设置	直播仓信息		
输出设置	开启弹幕		
音频设置	直播/录制弹幕 显示弹幕头像		
平台信息	弹幕速度	5.00	
更多功能	弹幕大小 竞赛模式	1.00	
关于我们			

						勿旦	
• 11968 - II	#P山技能实训干 × +						υ -
	https://edu.dyhcu	ilture.com/dataDisplay	/Board?liveld=279284	activityId=2650			Q # ··· V % 🖬 🗸 🛤 🔉 🖬
	2022年11月24日				易直播数	据统计平台	刷新
		直播混	氐跃度			34更多了	
							主讲人
在线:	3人		发言约	充计: 0 ;	次 0人		zy_test129
		发言排行	榜Top20				
		发言排行	榜Top20				^{直捕中} 8天20小时24分32
	RH+	发言排行	榜Top20	Rife	LE MAR		^{直播中} 8天20小时24分32 秒
		发言排行 <i>表示\x</i> # 	榜Top20		JERMAR ——		^{直Ⅲ中} 8天20小时24分32 秒
1		发言排行 & Axia 	榜Top20		Januar 		^{直漏中} 8天20小时24分32 秒
1 2 3		发言非行 <i>xiixia</i> 	榜Top20 11 12 13		2000000 		唐順中 8天20小时24分32 秒
1 2 3 4		发言排行 <i>又动戏</i> 	榜Top20 11 12 13 14		Zaixar ——		唐順中 8天20小时24分32 秒
1 2 3 4 5		发言排行	榜Top20 11 12 13 14 15			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	唐順中 8天20小时24分32 秒 一 変更 一
1 2 3 4 5 6		发言排行 	榜Top20 11 12 13 14 15 16			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1 2 3 4 5 6 7		发言排行 	榜Top20 11 12 13 14 15 16 17			服像3 ● 己关闭 麦克风	

可以在此处开启弹幕、直播/录制弹幕,显示弹幕头像等,并且可以设置弹幕速度以及 弹幕大小。

录制设置		
直播设置	直播仓信息	
输出设置	开启弹幕	
音频设置	直播/录制弹幕	
平台信息	弹幕速度 5.00 🜲	
更多功能	 弹 御大小 1.00 ◆ ○ 	
关于我们		

勾选"竞赛模式":初次打开软件时,"竞赛模式"默认未勾选,点击页面右 下角"大娱号平台图标"登入,即为一般直播模式;如勾选"竞赛模式",再点击 页面右下角"大娱号平台图标"登录,即可以进入到学生直播职业技能实训竞赛系 统,进行竞赛考核。



竞赛考核模式(如下界面截图)



一般直播模式(如下界面截图)

	Ettern Revenue
RE 文 RE RE RE RE	Q
	~ ~

高级设置中的更多功能:有快编、提词、电子观影券功能。

福建大娱号信息	科技股份有限公司		易直	播旗舰版操作手册	
					×
录制设置					
直播设置		快编	提词	电子观影券	
输出设置					
音频设置					
平台信息					
更多功能					
关于我们					

3	未命名 - 快編																			×
-	文件旧编辑图	查看⊙																		
	日 打开文件(0)	路 打开其他→	⊯ 保存(S)	つ 撤销(U)	C 重做(E)	<u>止</u> 峰值表	i 属性	● 最近使用	:■ 播放列表	声 时间线	▼ 滤镜		● ⊋ 历史	 ● 輸出 	》 任务					
	滤镜				Ø	X										音…	ØX	最近使用		ØX
ł																3		搜索		-
IJ								新工程				近期打	开的工程	8		0				
						I	11日录	C:/Users/	admin/Video	5										
21			未选中			I	星名称									-5				
						视线	阪模式		自动	-11										
							É	动意味着分	#率和帧速取	決于						-10				
	+ - 6	(iii)					Ê	小 又许愿 。如果首个	拿加 到地坝 2件不是一个	ヨー										
1							9 2	9編(比如,世 (将是 1920x1	l 像	,那 。						-15				
31																				
闻																-20				
																-25				
																-20				
																50				
						-										-35				
																-40				
								/ 00:00:	00:00	н	< > >	▶ H] =	(▼∰)	- 4₿	>	° −50				
						源														
	时间线																			ØX
	≡ ->8 🗳		+ -	~ ~	-	() (1)	0 0	9 9	C		_	•								
							-													

提词:提供页面提词功能

快编:提供简便的视频编辑



易直播旗舰版操作手册

6	A -87210		zv test278	黄现荧的直播间		[7] [7]		
NT Draw of markets	TANINA	USED BERINGS.				09	RUGGINE	+8900
							王功卿天	在地现众
育業风格 商品展示 主播镜头 前服装饰 功能特效							(8) 123456	
本地海 所有在线资源 已下载资源		1 cm	-					
		(1)	→ - ↑ 📙 > 此电脑 > 本:	地磁盘 (C:) > DYHHttpServer >		~	©	Server 中搜索
		1949	 新建文件夹 				1:	· II 0
	录制设置		28训 ^ 当你	^	修改日期	#2	大小	
nnzsyn cnashel Chayuani	直播设置	1.1 × 4	OneDrive ffmp	eg Garbe	2016/6/21 11:03 2018/8/21 11:03 2022/5/6 17:46	文件夹 文件夹		
	输出设置	> 🛆 ~ 💻	WPS网盘 logs 此电脑 med	ia	2018/12/14 16:22 2018/8/21 11:03	文件夹文件夹		
chayuan3 翌田岡_303556037.在线网络 振振网_401279646- **連環片 2件教学研究局部に計수会管理体 (企业商用)	音频设置	2	3D 対象 http://www		2022/3/21 1038 2022/3/21 9:58 2022/3/21 14:43	文件央 文件央 文件夹		
	平台信息		四方 文档 一 没能 - 下載	flash 列表.txt	2022/3/21 14:43 2015/9/1 10:31	文件夹 文本文档	2 KB	
	更多功能		音乐					
蓝色科技空间E3D文字标题AE 模板	关于我们	> "	· 本地磁盘 (C:)					
			文件名(N):				V TXT Files (*.txt)	~
					W		打开(0)	NGA
						-	~ _~	-
hEach in ing		INA		icala				Ĩ f w
௶௱௷௮௶௩௱௱௱௶				is pia			S-J-KA	pro 620
		heoh	100		Q			发送
	Γ'n		Ē	T 82	2	63	6	
	录制	开始直播		止 じし 提词页	3	高级设置	大娱号	○中→ ? 2 章 平台

电子观影券:提供视频上传并可以生成二维码分享观看

电子观	N影券 ×
服务器上传目	录:
人偶	▼ 一年级 ▼
上传的文件:	之件夹/蓝色科技空间E3D文字标题AE模板.mp4 上传
上传进度:	
	1%





3)更多功能:

画笔: 画笔功能可在直播的主画面, 对笔触、颜色选择进行标识涂鸦, 同时也可以对其 擦拭, 撤销。

人气主播、対明 全屏预览					 <	~~
ĒΥ	~		т			
こう 泉制	开始直播	目录	提词页	〇〇 更多功能	高级设置	

拍照:点击拍照功能,可对直播主实时画面,进行拍照截取,图片为 png 格式,保存于 桌面。



易直播旗舰版操作手册



直播通告:点击直播通告,可以看到如下画面。



可以选择海报,对其编辑(包括图片和二维码均可进行跟换),最后生成作品为 PNG 格式。

可设计本次直播的宣传海报,双击海报模板中想修改的部分进行修改,生成的海报可发到粉 丝群宣传,作为直播间的导流路径。



4)观看直播:点击中间区域右上角箭头位置,可以显示直播观看二维码和观看网址。平台网 址登录: https://edu.dyhculture.com



5)进入平台:如果登录了平台,点击中间区域右上角箭头处,将进入到平台,(关于平台的



详细介绍详见大娱号职业技能实训平台操作说明)



职业技能实训平台主界面

😂 🔹 🔹 首页 - 直接限业技能实训平台 × 🕂			0 – a ×
	re.com/dashboard		@ チ … ~ ※ 🗉 🥶 🛤 上 ち 🗏
48 首页	亚 首页		分享主页 zy_test129 ⊙ zy_test129 ▼ 55
党 竞赛考核 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	学生人数 数师人数	班級个数	练习次数
◆ 理论课堂	80, 9,	11	8508 * +
系统设置 ~			同此上月数距继: +40%
	考试分数	考试人数	最新消息
		25	无继滚动第三行无继滚动第三行 💿
		15	无繼滚动第四行无鑑滚动第四行 💿
		5-0	无繼滚动第五行无繼滚动第五行
	60分以下 🛑 60分到70分 🧰 70分到80分 🛑 80分以上	ŢŶġġġġġġġġġţţŶ	无鑑滚动第六行无鑑滚动第六行
	考试分数	各种数据	考试分数
	608/07 078/09 009/01	1,000 600 400 0 2016# 2018# 2020# 2022# 2024#	609UT 6078/09 7093809

6)横屏与竖屏的切换:点击此处可以自由切换横屏(16:9)或竖屏(9:16)

合成预览	切换至竖屏模式	zy_test129	直播间	C 🗹



易直播旗舰版操作手册



7)录制功能:一般直播模式下将会有录制功能,点击中间区域下方"录制"按钮,可以将主播的画面录制下来存放在所设置好的目录底下。



8) 推流直播: 在点击推流直播前,必须要在高级设置-直播设置值中更改平台类型为"自定义直播",并填写 RTMP 推流地址,这样才可以发起直播。

福	建大娱号	信息科技服	设份有限公司			易]	<u>直播旗舰版</u>	<u>操作手册</u>	
录制设置	平台类型:	自定义地址	•		×	更多功能			
直播设置	rtmp地址:			填写推流地址		关于我们			
输出设置	视频码率:	2000	kbps			-			
音频设置	直播帧率:	30	fps						
平台信息						全屏预览			
更多功能								/	
关于我们							/		
									Т
						录制	开始直播	目录	提词页

9)题词页:点击题词页,进入题词页面,可以导入所要题词的海报等相关内容。最终输出在主播监看屏上,以供主播监看。



4、素材控制(区域3)

主界面右侧主要是对素材的控制。

1) 素材锁定:在预览画面中选中某一个素材后,点击"锁定"按钮后,所选中的素材将不



易直播旗舰版操作手册

会发生位置和大小的变化。



 2)素材的显示与消失控制:如果不想让某一个素材显示在预览画面中,可以点击"显示" 按钮,此时该素材将消失。



3)素材位置确定:如果想将素材放置的预览画面的某一个位置,可以手动拖动,也可以点击方位按钮。同样也可以点击左右旋转 90°按钮进行调整。



4)桌面素材捕捉:如果想要把桌面的程序捕捉到预览画面上来,可以点击窗口设置,选择 桌面上打开的画面进行捕捉,然后点击程序窗口,将所捕捉到的画面展现在预览画面上。



5、整体画面的导入与控制

整体输出画面是从左边添加素材,中间输出画面多层叠加展现素材,再经过控制区域来 控制画面素材的展现。右侧控制区域可以对所选中的素材进行旋转控制、展现控制、位置控 制、素材视频及声音控制。





第三章 提词器的使用说明

一、大娱号提词器系统概况:

直播过程中,主播需要收集大量的产品信息、话术等相关材料,给主播人员带来了极大的挑战。大娱号提词器系统结合直播过程中主播的需求,可以提供多样化的内容提示,比如 视频、文字、图片等相关内容的展示,操作便捷,可以实时的调取主播随时所需要的题词材料,给主播人员提供了极大的帮助,让整场直播一路顺畅。

二、大娱号提词器系统操作介绍

1、打开软件

双击"大娱号提词器"打开软件





2、字幕导入

点击选择文件,浏览电脑上提词器文稿的路径,选择我们的提词 TXT 文稿,双击打开,注意: TXT 文稿需要保存成 ANSI 格式的文件,不然在提词器打开会是乱码。



3、字幕编辑

字幕上方可以对字幕进行字体、大小、行间距、排版格式的编辑,同时可以更换背景颜 色。

字幕编辑	选择文件			
↓工,黑体	▲ A 42	★A 10 ★ AI	3 🔹 🗄 🚍	背景:
★系约	充提供申	已子观影:	券功能,	不需要
通过作	壬何本共	也资源服:	务器,即位。	可将每



易直播旗舰版操作手册

字幕编辑	选择文件					字幕	
↓ <u>工</u> , 黑体	- AA 42	- <u>AA</u> 10	▼ <u>A</u> [3 ▼		背景:	↓工, 黑体	
★系约通过(电子观	影 券 功 服 务 器	能, , 即	不 需 要 可 将 每	已播时间] 00:0
个 # 上 传 3 下)	制作完 到互联 并自	成 的 视 网 公 有 动 生 成	频 作 品 云 平 台 1 张	均可 (联 由子	 [35] 双顶	颜色面板	×
(二	, 作 码) 丁 在 移 ⁱ 辺 看 句	, 用 户 动 端 设 行 个 作 品	通过扫 备(如 ,并对	- 描 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	子	в 153	应用

4、字幕保存

可将编辑好的字幕保存在对应的文件之下,以备后面再用到。



5、输出字幕

点击右下角的"输出字幕"可将编辑好的字幕导入在预览屏幕上。





6、预览屏字幕编辑

预览屏上也可以实时的对字幕进行编辑。



7、字幕滚动速度的调整

在字幕预览框下方可以调整字幕滚动的速度,向右滑动滑块滚动速度将会变快,反之会

变慢。



8、时间显示字体大小设置

字幕上方的时间显示可以点击设置按钮,如下面步骤调整。

		- *
选择文件	字幕 合成信号 本地信号 全屏預览 全屏输出	时间
A 42 A 10 D = 10 D = 10 是供电子观影券功能,不需要通 本地资源服务器,即可将每个制 98	▲ ## ▲ ## ▲ ## ▲ ## ### #### ##########	 开播时间 09▼:00▼:00▼ ○0▼:00▼ ○0▼:00 ○0▼:00▼ ○0▼:00▼ ○0▼:00▼ ○0▼:00 ○0
		■ 剩余时间 99.24%

9、参考线的设置

可以设置参考线,以及参考线的颜色。



10、开始/暂停按钮

点击左下角的开始按钮,字幕将开始向上滚动,再次点击将暂停,点击红色方块按钮, 字幕将从头开始。



11、摄像机信号源

此信号框可调用摄像机信号源。

信号源	镜像	滾动方向	滚动速度	参考线	设置
<none> 1 Integrated Webcam DYHPPTSource DyhVirtualStudio DyhVirtualStudio OBS Virtual Camera Webcast Idol Virtual Car Webcast Idol Virtual Car</none>	mera #2	调取摄像机信号测	£ ≶#4@9	应用程序画面	
<none></none>	-	Rt 🔽 🕒 📣	➡ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	月窗口	

12、本地素材信号源

此信号框点击箭头三个点处可调取本地文件。



13、桌面捕捉信号源

此信号框可以捕捉电脑桌面上打开的素材。

- 观 影 、 P / 进 行 ↓ 元 视 频 能 : 观 频 ↑	3 年前、日本市 4 日本市 5 日本	半台(联 生成 1 码),用	21:16:05 ◎ _{剩余时间} 99.18%
上传 上裁切: 一个:	0/100 左裁切: 0/100 右裁切: 0/100 右裁切: 窗口名字: 家舰版局直接操 件说明.doc - WPS Offic ▼	□ 0/100 ● 0/100 号 □ 1 100	
即可在手 + ; 评、分享			
返回编辑 输出字幕		第20	作说明.doc - WPS Office

14、合成信号

合成信号为字幕与下面三个信号源其中之一的合成画面。



易直播旗舰版操作手册



15、本地信号

切到本地信号时,可以任意的导入下面三个信号源的画面。



16、角色的颜色设置

不同角色的字幕颜色可以设置成不同的颜色。



17、快捷键设置

系统设置里面可以设置系统语言,快捷键的设定。

品	均可-	一键								B		时间
台						设置		×		A. C.	00:0	0:00
张 扫	输出设置 角色颜色	系统语言设置 语言:	1: 中文	🔹 (提示:	:重启后	i生效)				T	 図 当前F つ1・つ	前日
tη	系统设置	快捷键设置:		_						11		0.00
रूत	关于我们	播放/暂停: 快速回滚:	氟标左键 氟标右键	ľ	或 或	Space 未设置	ľ				☑ 剩余日	寸间
22		向前机页:	PgUp	- C	3 2		- C				100	000%
切		向后翻页:	PgDn		或		Ľ					
		加快速度:	肌标上滚	Ľ	珑		Ľ					
		减慢速度:	鼠标下滚		或		Ľ					
母 1		控制数值设置	10						⊷	8/4 0		- 1
的		快进快慢:	0.25						滚动)	主度	参考线	设置
, 类 1	¥ :											
-+-						摄像机信号					意用意序画面	And Party of